

Cloud Edge SB接続方法

インターネット回線



ONU等
回線終端装置



インターネット
接続ルータ

①WAN1をルータのLAN側へ接続



Cloud EdgeSB
背面

※LAN2、LAN3ポートは使用できません。


切替スイッチは
ブリッジ側

電源スイッチ

電源コネクタ

②WAN2/LAN1を社内LANスイッチ
(HUB)に接続

LANスイッチ
(HUB)



Cloud Edge 50接続方法

インターネット回線



ONU等
回線終端装置



インターネット
接続ルータ

①WAN1をルータのLAN側へ接続



Cloud Edge50
背面

切替スイッチは
ブリッジ側


※LAN2、LAN3ポートは使用できません。

電源スイッチ

電源コネクタ

②WAN2/LAN1を社内LANスイッチ
(HUB)に接続

LANスイッチ
(HUB)



Cloud Edge 100G2接続方法

インターネット回線




ONU等
回線終端装置



インターネット
接続ルータ

①WAN1をルータのLAN側へ接続



Cloud Edge
100G2 背面

※LAN2-LAN8ポートは使用できません。

切替スイッチは
ブリッジ側

電源スイッチ

電源コネクタ

②WAN2/LAN1を社内LANスイッチ
(HUB) に接続

LANスイッチ
(HUB)

